

# ESTACIÓN LAVAOJOS FIJA SENCILLA

FIRSTSTEP® FIRSTFLUSH® es una solución de enjuague de ojos que sirve para auxiliar al usuario durante los primeros segundos cruciales después de una salpicadura química. La estación está provista de un soporte de plástico ABS amarillo de alta visibilidad para fijar a pared y ubicarla en lugares estratégicos al alcance de los usuarios.

## Descripción técnica:

Las botellas de repuesto Firststep de 32 Oz están compuestas de una solución salina isotónica conservada con Hydrosep® que permite realizar limpieza de los ojos en caso de emergencia con líquidos o químicos que puedan generar irritaciones o afectaciones al personal.

## Especificaciones del producto:

### 1 Especificaciones:

- a. Tipo de producto: Fármaco OTC Humano
- b. Ruta de administración: Oftálmico
- c. Ingredientes activos: Agua purificada 98,3%
- d. Ingredientes inactivos: Ácido bórico, borato de sodio, cloruro de sodio
- e. Capacidad de la botella: 946 mL en 1 botella, dosis unidad
- f. Presentación: Sencilla (1 botella)
- g. Cierre de la botella: Tapa rosca resistente, polietileno de alta densidad.
- h. Seguridad: Banda de seguridad termoencogible impresa.
- i. Soporte a pared: ABS.
- j. Color: Amarillo alta visibilidad.

### 2 Diseño:

e. La botella de repuesto disponible en 32 Oz., cantidad perfecta para realizar el lavado de los ojos en caso de emergencia. Posterior a esto es necesario acercarse a una fuente lavaojos certificada bajo la norma ANSI/ISEA Z358.1-2014 para finalizar la limpieza de la zona afectada. g. Botella resistente que no se vuelve a cerrar; apertura grande de flujo completo para una rápida irrigación. i. Soporte plástico ABS termoformado de montaje a pared, resistente a la vibración y a la luz ultravioleta (UV). k. En la botella es posible identificar la fecha de vencimiento. l. Cada botella tiene impresa una etiqueta con la información de uso, composición, advertencia y los datos que se deben tener en cuenta.

## Aplicaciones:



Laboratorios



Industrial



Petroquímico



Miningero



Agroindustria



## Recomendaciones:

- Uso:** Retire el sello y la tapa, enjuague el ojo afectado según sea necesario, controlando la tasa de flujo de la solución presionando la botella.
- \* No use la botella si le falta el sello de seguridad o está roto.
  - \* Utilizar antes de la fecha de caducidad marcada en la botella
  - \* Almacenar a 20° a 25° C [68° a 77° F]
  - \* Una vez abierto, utilice la botella y deseche.
  - \* No utilice la solución si experimenta heridas abiertas o cerca de los ojos. Solicite tratamiento médico inmediato.
  - \* Para evitar la contaminación no toque la punta de la botella con ninguna superficie.

## Productos relacionados:



Botella de repuesto Firststep® Firstflush®

Estación lavaojos doble

Estación lavaojos Gravitación 14 gls.

Líquido preservante Hydrosep

## Modelos | Referencias:

ID	Referencia	Descripción
0100011000001	01110786	ESTACION LAVAOJOS SENCILLA 1 BOTELLA 32OZ
0100011000002	011110793S	ESTACION LAVAOJOS FIJA DOBLE BOTELLA 32 ONZAS
0100011000010	1110787	BOTELLA DE REPUESTO 32 Oz ENCON FIRSTSTEP